

# E104-BT51 指令集





一、指令说明	3
二、指令返回	3
三、出厂参数	3
四. AT 指令	4
4.1 AT 指令测试	4
4.2 读取、配置波特率	4
4.3 读取、配置停止位	5
4.4 读取、设置串口校验位	5
4.5 设置、读取串口数据长度	6
4.6 检查当前广播状态、开启普通广播、IBeacon广播、关闭广播	6
4.7 查询、设置普通广播数据(掉电保存)	6
4.8 查询、设置普通广播数据(掉电不保存)	6
4.9 查询、设置 IBeacon Major 广播数据	7
4.10 查询、设置 IBeacon Minor 广播数据	7
4.11 查询、设置 iBeacon UUID	7
4.12 查询、设置 IBCTXPWR	7
4.13 读取、设置设备名(掉电保存)	8
4.14 读取、设置设备名(掉电不保存)	8
<ul><li>4.14 读取、设置设备名(掉电不保存)</li><li>4.15 读取软件版本号</li></ul>	8 8
<ul> <li>4.14 读取、设置设备名(掉电不保存)</li> <li>4.15 读取软件版本号</li> <li>4.16 读取、设置广播间隙</li> </ul>	8 8 8
<ul> <li>4.14 读取、设置设备名(掉电不保存)</li> <li>4.15 读取软件版本号</li> <li>4.16 读取、设置广播间隙</li> <li>4.17 读取、设置最小连接间隙</li> </ul>	8 8 8 9
<ul> <li>4.14 读取、设置设备名(掉电不保存)</li> <li>4.15 读取软件版本号</li> <li>4.16 读取、设置广播间隙</li> <li>4.17 读取、设置最小连接间隙</li> <li>4.18 读取、设置最大连接间隙</li> </ul>	
<ul> <li>4.14 读取、设置设备名(掉电不保存)</li> <li>4.15 读取软件版本号</li> <li>4.16 读取、设置广播间隙</li></ul>	8 8 9 9 9
<ul> <li>4.14 读取、设置设备名(掉电不保存)</li> <li>4.15 读取软件版本号</li> <li>4.16 读取、设置广播间隙</li></ul>	8 8 9 9 9 9
<ul> <li>4.14 读取、设置设备名(掉电不保存)</li> <li>4.15 读取软件版本号</li></ul>	8 9 9 9 9 
<ul> <li>4.14 读取、设置设备名(掉电不保存)</li> <li>4.15 读取软件版本号</li> <li>4.16 读取、设置广播间隙</li></ul>	8 9 9 9 9 9 
<ul> <li>4.14 读取、设置设备名(掉电不保存)</li> <li>4.15 读取软件版本号</li></ul>	8 8 9 9 9 9 10 10 10
<ul> <li>4.14 读取、设置设备名(掉电不保存)</li> <li>4.15 读取软件版本号</li></ul>	8 8 9 9 9 9 10 10 10 10
<ul> <li>4. 14 读取、设置设备名(掉电不保存)</li> <li>4. 15 读取软件版本号</li> <li>4. 16 读取、设置广播间隙</li></ul>	8 8 9 9 9 10 10 10 10 10
<ul> <li>4. 14 读取、设置设备名(掉电不保存)</li> <li>4. 15 读取软件版本号</li></ul>	8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10
<ul> <li>4. 14 读取、设置设备名(掉电不保存)</li></ul>	8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
4.14 读取、设置设备名(掉电不保存)	8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
4.14 读取、设置设备名(掉电不保存)         4.15 读取软件版本号	8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11

4.3	L 查询、设置蓝牙写服务 UUID	12
4.32	2 查询、关闭、开启串口延迟	12
4.3	3 重启指令	12
4.34	4 恢复出厂	13
4.3	5 认证空中配置密码	13
4.36	5 更新、查询空中配置密码	13
4.3	7 查询、设置发射功率	13
4.38	3 立即进入睡眠	14
4.39	9 查询、设置打印状态	14
4.40	) 读取 10 输入	14
4.4	1 设置、读取 I0 输出	14
4.42	2 设置、读取 PWM 使能	15
4.43	3 设置、查询 PWM 输出周期	15
4.44	4 设置、查询 P₩ 占空比	15
4.4	5 查询 ADC 采样值	15
4.46	5 设置、读取电池电压最大值	16
4. 4'	7 设置、查询电池电压最小值	16
4.48	3 查询 RSSI	16
关于我们.	<u>പിംഗം പതിംഗം പതിംഗം പതിംഗം</u>	16





Copyright ©2012–2018, Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.

注意: 在发送操作指令前, 首先保证模块处于唤醒模式, 否则将无法接收配置指令。

### 一、指令说明

1、 所有 AT 指令无需加回车(\r)、换行(\n)

- 2、 AT 指令的返回结果以\r\n 结束
- 3、 AT 指令格式为 "AT+xxx" 比如:

发送查询设备名的指令 "AT+NAME?"

# 二、指令返回

返回值	说明
	指令不存在
2	指令长度错误(比如查询设备名: AT+NAME?,若发送为:AT+NAME?123,则长度错误)
3	无效参数(参数范围错误)
4	PWM 占空比大于周期
5	PWM 周期范围错误
6	空中配置密码认证失败
7	更改空中配置密码长度错误
8	UUID 配置错误
9	未知错误
11	AT 操作失败
12	绑定 MAC 地址长度错误
13	设备未连操作无效
14	MAC 地址无效

#### 三、出厂参数

	设备名	E104-BT51_V1.0
BY	广播数据	CDEBYTE
8	空中配置密码	123456
(m)	版本号	V1. 0
	IBC_Major	1027
B	IBC_Minor	507
	2字节服务 UUID	0xF0, 0xFF
	16 字节服务 UUID	0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07,
		0x08, 0x09, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x0d, 0x0e, 0x0f

	2字节客户端UUID1	0xF1, 0xFF
	16 字节 UUID1	0x01, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07,
E104-BT51	w.	0x08, 0x09, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x0d, 0x0e, 0x0f
默认参数	2字节客户端UUID2	0xF2, 0xFF
6	16 字节 UUID2	0x02, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07,
		0x08, 0x09, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x0d, 0x0e, 0x0f
0	校验位	
(C)	停止位	CHE CHE
B	波特率	115200
8	广播类型	普通广播
	TXPWR (RSSI)	0
	广播间隙	250ms
Eb	最大连接间隙	40ms
8	最小连接间隙	e 40ms
	连接超时时间	(Q) 5s (Q)
3	默认 UUID 类型	2 字节
	发射功率	OdBm
	状态打印	开启
	MTU 长度	200
EB'	MAC 绑定使能	关闭
8	MAC 绑定地址	© 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0xc0
	延迟输出使能	关闭
1 Store	PWM 周期	100us
	PWM 占空比	50us
0	GPIO 输出	低电平(0)

# 四. AT 指令

4.1 AT 指令测试

指令	应答	参数
AT	+OK	无
说明:无		

# 4.2 读取、配置波特率

指令
----

查询: AT+BAUD?	+OK=[para]	para:0 <sup>~</sup> D
设置: AT+BAUD=[para]	+OK: 成功	0=1200
	+ERR=[NUM]: 错误	1=2400
		2=4800
3 3	8 8	3=9600
EL EL	EL EL	4=14400
® 9	s and a second	5=19200
		6=28800
CBY CBY	EBY EBY	7=38400
	ß	8=57600
	((a))	9=76800
CALE CALE		A=115200
EB EB	EB EB	B=230400
®	®	C=460800
		D=921600
说明:重启生效,掉电保存		

# 4.3 读取、配置停止位\_\_\_\_\_\_

指令	应答	参数
查询: AT+STOPB?	+OK=[para]	para:0,1 ASCII
设置: AT+STOPB=[para]	+OK: 成功	0: 1个停止位
	+ERR=[NUM]: 错误	1:2个停止位
说明:重启生效,掉电保存		
Er Er	EFE	Estre Estre
。读取、设置串口校验位	ī	

指令	应答	参数
查询: AT+?	+OK=[para]	para:0,1,2
设置: AT+PARI=[para]	+OK: 成功	0: 无检验;
	+ERR=[NUM]: 错误	1: 偶校验
6	3	2: 奇校验;
说明:重启生效,掉电保存		

#### 4.5 设置、读取串口数据长度

指令	应答	参数
查询: AT+DATALEN? い	+OK=[para]	para:2,3
设置: AT+DATALEN=[para]	+OK: 成功	2:数据长度7
3	+ERR=[NUM]: 错误	3:数据长度8
说明:重启生效,掉电保存		

### 4.6 检查当前广播状态、开启普通广播、IBeacon广播、关闭广播

指令	应答	参数
查询: AT+ADVEN?	+OK=[para]	para:0, 1, 2
设置: AT+ADVEN=[para]	+OK: 成功	0:关闭广播
	+ERR=[NUM]: 错误	1: 普通广播
		2: iBeacon 广播

### 4.7 查询、设置普通广播数据(掉电保存)

⑧指令	应答	参数
查询: AT+ADVDATA?	+OK=[para]	para:
设置: AT+ADVDATA=[para]	+OK: 成功	1、支持 ASCII、HEX
	+ERR=[NUM]: 错误	2、长度不大于 26 字节
说明:下次广播生效,掉电保存,	可以字符串形式发送也可以十六	进制发送
例如更改为字符串"CDEBYT": A	T+ADVDATA=CDEBYT	
例如更改为十六进制"313233A4B	5": 41542B4144564441543D 31	3233A4B5

# 4.8 查询、设置普通广播数据(掉电不保存)

指令	应答	参数		
查询: AT+ADVDATA1?	+OK=[para]	para:		
设置: AT+ADVDATA1=[para]	+OK: 成功	1、支持 ASCII、HEX		
CATE CATE	+ERR=[NUM]: 错误	2、长度不大于 26 字节		
说明:下次广播生效,掉电不保存,可以字符串形式发送也可以十六进制发送				
例如更改为字符串"CDEBYT": AT+ADVDATA=CDEBYT				
例如更改为十六进制"313233A4B5": 41542B4144564441543D 313233A4B5				

#### 4.9 查询、设置 IBeacon Major 广播数据

指令	应答	参数
查询: AT+IBCMAJOR?	+OK=[para]	para: 0~65535
设置: AT+IBCMAJOR=[para]	+OK: 成功	
6	+ERR=[NUM]: 错误	
说明:下次广播生效,掉电保存	EL	EL

# 4.10 查询、设置 IBeacon Minor 广播数据

EP	指令	EP	应答	参数
查询: AT+IBC	CMINOR?		+OK=[para]	para: 0~65535
设置: AT+ II	BCMINOR =[para]		+OK:成功 +ERR=[NUM]:错误	GATE
说明,下次广	"播生效, 掉由保存	E.L.		El

# 4.11 查询、设置 iBeacon UUID

指令	应答	参数		
查询: AT+IBCUUID?	+OK=[para]	para: 16位UUID		
设置: AT+IBCUUID=[para]	+OK: 成功			
18 18	+ERR=[NUM]: 错误	18		
说明:下次广播生效,掉电保存				
例如: 设置 iBeacon UUID 为 "FDA50693A4E24FB1AFCFC6EB07647825"				
41 54 2B 49 42 43 4E 55 55 49 44 3D FDA	50693A4E24FB1AFCFC6EB07647825			

# 4.12 查询、设置 IBCTXPWR

指令	应答	参数
查询: AT+ IBCTXPWR?	+OK=[para]	para: -128~127
设置: AT+ IBCTXPWR =[para]	+OK: 成功	0
	+ERR=[NUM]: 错误	
说明:下次广播生效,掉电保存	The Contraction	C. TE

### 4.13 读取、设置设备名(掉电保存)

「指令」	应答	参数		
查询: AT+NAME?	+OK=[para]	para:广播设备名,		
设置: AT+NAME=[para]	+OK: 成功	广播名不大于 25 字节		
	+ERR=[NUM]: 错误			
说明:下次广播生效,掉电保存,可以字符串形式发送也可以十六进制发送				
例如设置为字符串"E104-BT51": AT+NAME=E104-BT51				
例如设置为十六进制"31323334": 41 54 2B 4E 41 4D 45 3D 31323334				

4.14 读取、设置设备名(掉电不保存)

® 指令 ®	应答	® 参数 <sup>®</sup>	
查询: AT+NAME1?	+OK=[para]	para:广播设备名,	
设置: AT+NAME1=[para]	+OK: 成功	广播名不大于 25 字节	
	+ERR=[NUM]: 错误		
说明: 下次广播生效, 掉电不保存, 可以字符串形式发送也可以十六进制发送			
例如设置为字符串"E104-BT51": AT+NAME=E104-BT51			
例如设置为十六进制"31323334": 41 54 2B 4E 41 4D 45 3D 31323334			

# 4.15 读取软件版本号

指令	应答	参数
查询: AT+VERSION?	+OK=[para]	para:版本号
说明: 立即生效		

# 4.16 读取、设置广播间隙

©	◎	参数
查询: AT+ADVINTV?	+OK=[para]	para:32~16000 例:
设置: AT+ADVINTV=[para]	+0K: 成功	para=1600 实际间隙:
	+ERR=[NUM]: 错误	1600*0.625ms=1s
说明:下次广播生效,掉电保存		

TE

### 4.17 读取、设置最小连接间隙

指令	应答	参数		
查询: AT+CONMININTV? 💿	+OK=[para]	para: 6~3200 💿		
设置: AT+CONMININT=[para]	+OK: 成功	例:8		
6	+ERR=[NUM]: 错误	8*1.25ms=10ms		
说明:下次连接生效,掉电保存				
   注意:最小连接间隙必须小于等于最大连:	妾间隙,且小于超时时间*8			

# 4.18 读取、设置最大连接间隙

© 指令 ©	◎ 应答	参数		
查询: AT+CONMAXINTV?	+OK=[para]	para: 6~3200		
设置: AT+CONMAXINTV=[para]	+OK: 成功	例: 8		
	+ERR=[NUM]: 错误	8*1.25ms=10ms		
说明:下次连接生效,掉电保存				
注意:最大连接间隙必须大于等于最小连接间隙,且小于超时时间*8				

### 4.19 读取、设置超时时间

指令	应答	参数
查询: AT+ CONTIMEOUT?	+OK=[para]	para: 10~3200
设置: AT+CONTIMEOUT=[para]	+OK: 成功	例: 500
	+ERR=[NUM]: 错误	500*10ms=5s
说明:下次连接生效,掉电保存		
注意:连接超时要大于(最大、最小连接间	可隙)/8	

# 4.20 设置、查询延迟次数

指令	应答	参数
查询: AT+CONLATENCY?	+OK=[para]	para: 0~500
设置: AT+CONLATENCY=[para]	+OK: 成功	
CITE CITE	+ERR=[NUM]: 错误	E GITE
说明:下次连接生效,掉电保存,需要注:	意:延迟次数*连接间隙<连接超时	

即: CONMAXINTV\*1.25ms\* CONLATENCY < CONTIMEOUT\*10

#### 4.21 断开当前连接

指令	应答	参数
查询: AT+DISCON 💿	+OK	无
说明: 立即生效, 只能在连接时使用, 否	则返回错误	

# 4.22 查询当前连接状态

指令	应答	参数
查询: AT+CONSTA?	+OK=[para]	para:
EP EP	EP EP	Connected: 连接建立
8	3	Disconnect: 连接断开
说明: 立即生效		E ONE

#### 4.23 查询本地 MAC 地址

指令	应答	参数
查询: AT+MAC?	+OK=[para]	para:MAC 地址
EL EL	EL EL	例: F0E1D2C3B4A5

说明: MAC 地址显示为 16 进制 ASCII

### 4.24 查询连接设备的 MAC 地址

《指令	®		应答	® 参数 ®
查询: AT+PEERMAC?	Carre	+OK=[para]		para:MAC 地址 例: FOE1D2C3B4A5
说明: 立即生效,只能在连接时使用,否则返回错误,MAC 地址显示为 16 进制 ASCII				

# 4.25 读取 MAC 绑定状态、开启、关闭 MAC 绑定

指令	EB	应答	参数
查询: AT+BONDEN?	+OK=[para]	8	para:0,1
设置: AT+ BONDEN =[para]	+OK: 成功		0: 绑定关闭
3	+ERR=[NUM]:	错误	1: 绑定开启

说明:重启生效,掉电保存

### 4.26 读取、设置绑定 MAC

指令
----

查询: AT+BONDMAC?	+OK=[para]	para:MAC 地址		
设置: AT+BONDMAC=[para]	+OK: 成功	例: F0E1D2C3B4A5		
Ð	+ERR=[NUM]: 错误			
说明:重启生效,掉电保存,遵循小段模式,即 MAC 地址高位在后, MAC 地址显示为 16 进制 ASCII				
例如设置绑定的 MAC 为"FOE1D2C3B4A5": 41 54 2B 42 4F 4E 44 4D 41 43 3D FOE1D2C3B4A5				

# 4.27 查询、设置 MTU 长度

	应音		参数
查询: AT+MTU?	+OK=[para]	Eb	para:27~230
设置: AT+MTU=[para]	+OK: 成功		9 9
	+ERR=[NUM]: 错误		LE COLE

# 4.28 查询、设置透传服务 UUID 长度

指令	应答	参数
查询: AT+UUIDTYPE?	+OK=[para1]	Para1: 0, 1
设置: AT+UUIDTYPE=[para1]	+OK: 成功	0: 2 字节的 UUID
	+ERR=[NUM]: 错误	1:16 字节的 UUID
说明:重启生效,掉电保存	3 3	BY

# 4.29 查询、设置蓝牙服务 UUID

指令	应答	参数		
查询: AT+SVRUUID?	+OK=[para2]	Paral: UUID 值		
设置: AT+SVRUUID=[para2]	+OK: 成功	UUID 为 HEX 形式		
ED ED ED	+ERR=[NUM]: 错误	El		
说明:重启生效,掉电保存,根据UUID长度设置,遵	循小端模式, 高位在后			
例如设置两字节 UUID 为"FFFO": 41 54 2B 55 55 49 44 53 56 52 3D FOFF				
例如十六字节 UUID 为"11223344556677889900AABBCCDDEEFF":				
41 54 2B 55 55 49 44 53 56 52 3D FFEEDDCCBBAA00	998877665544332211			

### 4.30 查询、设置蓝牙读服务 UUID

指令	应答	参数				
查询: AT+READUUID?	+OK=[para1] v	Paral: UUID 值				
设置: AT+READUUID=[para1]	+OK: 成功	((P)) E				
6 6 6	+ERR=[NUM]: 错误					
说明:重启生效,掉电保存,遵循小端模式,高位在后	说明:重启生效,掉电保存,遵循小端模式,高位在后					
例如设置两字节 UUID为"FFF1": 41 54 2B 55 55 49 44 43 48 41 52 31 3D F1FF						
例如十六字节 UUID 为"11223344556677889900AABBCCDDEEF1":						
41 54 2B 55 55 49 44 53 56 52 3D F1EEDDCCBBAA00998877665544332211						

# 4.31 查询、设置蓝牙写服务 UUID

指令	应答	参数			
查询: AT+WRITEUUID?	+OK=[para1]	Paral: UUID 值			
设置: AT+WRITEUUID=[para1]	+OK: 成功	D <sup>®</sup>			
	+ERR=[NUM]: 错误	CARE			
说明:重启生效,掉电保存,遵循小端模式,高位在后					
例如设置两字节 UUID为"FFF2": 41 54 2B 55 55 49 44 43 48 41 52 32 3D F2FF					
例如十六字节 UUID 为"11223344556677889900AABBCCDDEEF2":					
41 54 2B 55 55 49 44 53 56 52 3D F2EEDDCCBBAA00998877665544332211					

# 4.32 查询、关闭、开启串口延迟

指令	应答	参数
查询: AT+DELAYDATA?	+OK=[para]	para:0,1
设置: AT+DELAYDATA=[para]	+OK: 成功	0:关闭
	+ERR=[NUM]: 错误	1、开启
说明: 立即生效, 掉电保存		

### 4.33 重启指令

指令	G.	应答	( TE	参数		
AT+RESET	EB	+OK	EB	无	EB.	
说明: 立即生效, 相	当于断电重	启				

### 4.34 恢复出厂

指令	应答	参数	
AT+RESTORE 💿	+OK 💿	无	$\odot$
		 · 201 ~	

说明: 立即生效, 用户设置的参数一律更改为出厂时参数, 并重启

# 4.35 认证空中配置密码

指令	应答	参数
认证: AT+AUTH =[para]	+OK: 成功	para: 6字节密码
ED ED I	+ERR=[NUM]: 错误	Eb
说明: <sup>⑧</sup>		
1、认证成功前不可修改密码。		
2、该指令仅空中配置使用,其他方式无实际意	义。	

# 4.36 更新、查询空中配置密码

指令	应答	参数
查询: AT+UPAUTH?	+OK:成功	para:6字节密码
更新: AT+UPAUTH=[para]	+ERR=[NUM]: 错误	0
说明:下次进入空中配置生效,掉电保存	WHE WHE	

# 4.37 查询、设置发射功率

指令	应答	参数
查询: AT+ TRANSPWR?	+OK=[para]	para: 0~9
设置: AT+ TRANSPWR =[para]	+OK: 成功	0:-21dBm
	+ERR=[NUM]: 错误	1:-18dBm
CITE CITE	COTE COTE	2:-15dBm
EBY EBY	EBY EBY	3:-12dBm
	9 Ø	4:-9dBm
		5:-6dBm
CITE CITE	CATE CATE	6:-3dBm
EB EB	EB EB F	7:OdBm
		8:1dBm
		9:2dBm
		A:3dBm

	B:4dBm
	C:5dBm

说明: 立即生效, 掉电保存

### 4.38 立即进入睡眠

R	指令	(È)	应 [2]		参数
查询: AT+SLEEP?	e		STA:sleep	(10)	无
说明: 立即生效,	若未关闭广播则以	以广播间隙	为唤醒时间继续广	播,引脚唤醒	C. Th

#### 4.39 查询、设置打印状态

指令	应答	参数
查询: AT+LOGMSG?	+OK=[para]	para: 0, 1
设置: AT+LOGMSG=[para]	+OK: 成功 ®	0:关闭
	+ERR=[NUM]: 错误	1: 开启
说明: 立即生效, 掉电保存		

#### 4.40 读取 I0 输入

	指令	应答	参数
查询: AT+READGPIO?	EB EB	+OK=[para]	para: 0 <sup>~</sup> F
说明: 立即生效	®	® ®	٢

INPUTGPI03、2、1、0:0000,表示采集到的全为低电平,十六进制为:0,INPUTGPI03、2、1、0:1001,表示 INPUTGPI03、0 为高电平 INPUTGPI02、1 位低电平,十六进制为:9

# 4.41 设置、读取 I0 输出

指令		应答	参数
查询: AT+OUTGPIO?	EP	+OK=[para]	para: 0 <sup>~</sup> F
设置: AT+OUTGPIO=[para]		+OK: 成功	(十六进制码)
	$(\mathbb{C})$	+ERR=[NUM]: 错误	
说明: 立即生效, 掉电保存	6		A.

OUTGPI03、2、1、0:0000,表示全为低电平,十六进制数为0,;OUTGPI03、2、1、0:1010,表示OUTGPI03、1输 出高,OUTGPI02、0输出低,十六进制数为:A。

(CONTE

#### 4.42 设置、读取 PWM 使能

指令	应答	参数		
查询: AT+PWMx? 🐨	+OK=[para]	x:序号 💿		
设置: AT+PWMx=[para]	+OK: 成功	para:		
8 8 8	+ERR=[NUM]: 错误	0 关闭 PWM		
Er Er Er	El	1 打开 PWM		

说明: 立即生效, 掉电保存。如设置 PWM1 打开: AT+PWM1=1

### 4.43 设置、查询 PWM 输出周期

指令	应答	◎ 参数
查询: AT+PERIODx?	+OK=[para]	para: 10~100000 单位 us
设置: AT+PERIODx=[para]	+OK: 成功	x:表示序号
Er	+ERR=[NUM]: 错误	
说明:		
1、 立即生效, 掉电保存。		
2、 4 路 PWM 输出频率可以不同。		

# 4.44 设置、查询 PWM 占空比

指令	应答	参数		
查询: AT+DUTYx?	+OK=[para]	para: 0~ PERIODx 单位 us		
设置: AT+ DUTYx =[para]	+OK: 成功	x:表示序号		
	+ERR=[NUM]: 错误	Ę		
说明:				
1、立即生效,掉电保存。				
2、4路 PWM 输出频率可以不同,占空比也可不同。				

# 4.45 查询 ADC 采样值

指令	应答	参数
查询: AT+ADCx?	+OK=[para]	para: 0 <sup>~</sup> 4096
设置: AT+ ADCx =[para]	+OK: 成功	x:表示序号
	+ERR=[NUM]: 错误	
说明: 12 位 ADC 采集, 输出以十进制显示		

#### 4.46 设置、读取电池电压最大值

指令	应答	参数
查询: AT+ BATMAX?	+OK=[para]	para: BATMIN~3800
设置: AT+BATMAX=[para]	+OK: 成功	(单位: mV)
6	+ERR=[NUM]: 错误	
「 说明:根据电池的满电压设置	EL	

由于芯片的工作电压限制在 1.8V~3.8V 所以 BATMAX 最大为 3800.

### 4.47 设置、查询电池电压最小值

EP	指令	EP	应答	参数
查询: AT+ BAT	MIN?		+OK=[para]	para: 1800 <sup>~</sup> BATMAX
设置: AT+BATM	IIN=[para]		+OK: 成功	(单位: mV)
	6	3	+ERR=[NUM]: 错误	3
说明:根据电流	也的最小电压设置			

由于芯片的工作电压限制在 1.8V~3.8V 所以 BATMIN 最大为 1800。

#### 4.48 查询 RSSI

Et	指令	EE	应答	参数
查询: AT+RSSI?			+OK=[para]	para: -128~127
			+ERR=[NUM]	
说明: 立即生效, 只能	能在连接时使用,否则	返回错误		





销售热线: 4000-330-99
 公司电话: 028-61399028
 技术支持: <u>support@cdebyte.com</u>
 它方网站: <u>www.ebyte.com</u>
 公司地址: 四川省成都市高新西区西区大道 199 号 B5 栋

