

软件应用指南 ECB10-135A5M5M-I 单板机





	=
	1
н	12

免责	手申明和版	反权公告	
1.	概述		3
	1.1.	软件资源	3
2.	使用前准	隹备	
	2.1.	串口软件安装	3
	2.2.	设置拨码开关	4
	2.3.	安装软件开发工具	4
	2.4.	安装交叉编译工具链	7
	2.5.	安装相关库	8
3.	快速开始	台	9
4.	功能测证	式	
	4.1.	核心资源	10
	4.2.	外设接口	17
	4.3.	网络接口	
5.	参考资料	科	
6.	修订说明	月	
7.	关于	于我们	

免责申明和版权公告

本文中的信息,如有变更,恕不另行通知。 文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包 括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到 的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责 任。本文档在此未以禁止反 言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还 是暗示许可。

文中所得测试数据均为亿佰特实验室测试所得,实际结果可能略有差异。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。



最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有。

注意:

由于产品版本升级或其他原因,本手册内容有可能变更。亿佰特电子科技有限公司保留在没 有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导,成 都亿佰特电子科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息,但是成都亿佰特电子科技有 限公司并不确保手册内容完全没有错误,本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明 示或暗示的担保。

1. 概述

本文主要介绍基于亿佰特核心板定制一个完整的嵌入式 Linux 系统的完整流程,其中包括 开发环境的准备,代码的获取,以及如何进行 Bootloader,Kernel 的移植,定制适合自身应 用需求的 Rootfs 等。我们首先介绍如何基于我们提供的源代码构建适用于 ECB10-TB13X 开发板的系统镜像,如何将构建好的镜像烧录到开发板。针对那些基于 ECK10-135A5M1G-I 核心板进行项目开发的用户,我们重点介绍了将这一套系统移植到用户的硬件平台上的方法 和一些要点,并通过一些实际的移植案例和 Rootfs 定制的案例,使用户能够迅速定制适合 自己硬件的系统镜像。

1.1. 软件资源

ECB10-TB13X 搭载基于 Linux 6.1.28 版本内核的操作系统,开发板出厂附带嵌入式 Linux 系统开发所需要的交叉编译工具链,TF-A 源代码,Optee-os 源码,U-boot 源代码,Linux 内核和各驱动模块的源代码,以及适用于 Windows 桌面环境和 Linux 桌面环境的各种开发 调试工具,应用开发样例等。

2. 使用前准备

2.1. 串口软件安装

使用串口前主要需要安装 CH340 串口驱动和 MobaXterm 串口终端。具体安装方法可见核心板开发指南。

连接好串口之后,安装 MobaXterm 后进行配置,按如下方式打开串口。

n Servers Tools Games Sessions View Split MultiExec Tunne	ding Packages Settings Heb
CR connect	
I、点击Session(会话)	Session settings 2 占丰Sprial(史口) >>
	🛛 🖾 🖾 🕺 🖳 🚱 😗 🖉 🖾 🛞 💉 🚏 🖽
	SSH Telnet Rsh Xdmcp RDP VNC FTP SFTP Serial File Shell Browser Mosh Aws S3 WSL
	Warning: you have reached the maximum number of saved sessions for the personal edition of Mobalderm. You can start a new session but it will not be automatically saved.
	* Basic Serial settings 2、2014年中ロCOME 4、选择波特率115200
	3、选择串口COM号
	Choose at session start
	COM1 (通信端口 (COM1)) Element Mate (COM100 01SESEDIAL CH340 (COM100)
	Prease support moust common (occordance or two (common))
	🔊 Advanced Serial settings 🛛 Terminal settings 🌟 Bookmark settings
	Serial (COM) session
	5. 确定

2.2. 设置拨码开关

单板机支持三种启动模式,分别是 NandFlash, SD 卡和 USB (Download) 启动模式。



单板机设置从 Nand 模式启动后,串口终端打印 TF-A、 OP-TEE、 U-Boot 和内核的运行

信息,如下所示。

NOTICE:	CPU: STM32MP135D Rev.Y
NOTICE:	Model: EBYTE TECH STM32MP135 Discovery Board
INF0:	PMIC version = $0x21$
INF0:	Reset reason (0x35):
INF0:	Power-on Reset (rst por)
INF0:	FCONF: Reading TB FW firmware configuration file from: 0x2ffe0000
INF0:	FCONF: Reading firmware configuration information for: stm32mp io
INF0:	Using FMC NAND
INF0:	Instance 1
INF0:	Boot used partition fsbl1
NOTICE:	BL2: v2.8-stm32mp1-r1.0(debug):()
NOTICE:	BL2: Built : 14:13:43, Jul 5 2024
INF0:	BL2: Doing platform setup
INF0:	RAM: DDR3-1066 bin F 1x4Gb 533MHz v1.53
INF0:	Memory size = 0x20000000 (512 MB)
INF0:	BL2: Loading image id 1
INF0:	Loading image id=1 at address 0x30006000
INF0:	Image id=1 loaded: 0x30006000 - 0x30006236
INF0:	FCONF: Reading FW_CONFIG firmware configuration file from: 0x30006000
INF0:	FCONF: Reading firmware configuration information for: mce_config
INF0:	FCONF: Reading firmware configuration information for: dyn_cfg
INF0:	FCONF: Reading firmware configuration information for: stm32mp1_firewall
INF0:	BL2: Loading image id 4
INF0:	Loading image id=4 at address 0xde000000
INF0:	Image id=4 loaded: 0xde000000 - 0xde00001c
INF0:	0PTEE ep=0xde000000
INF0:	OPTEE header info:
INF0:	magic=0x4554504f
INF0:	version=0x2
INF0:	arch=0x0
INF0:	flags=0x0
INF0:	nb_images=0x1

2.3. 安装软件开发工具

2.3.1. STM32CubeProg

ST 推出的高集成度的编程工具 STM32CubeProgrammer,它可以在烧录的过程中对未分区的的存储设备进行分区,一旦分区就可以使用已经编译好的二进制文件对某个分区单独进行更新。 用 户 可 以 根 据 需 要 选 择 使 用 合 适 的 版 本 ,下 载 地 址 如 下 : https://www.st.com/zh/development-tools/stm32cubeprog.html_。 路 径 为 03_Tools →



en.stm32cubeprog_v2-5-0.zip。

解压开发板中的 STM32CubeProgrammer 安装压缩包,然后双击解压出来的 "SetupSTM32CubeProgrammer-2.5.0.exe",安装过程很简单,根据提示进行安装即可,双 击图标打开 STM32CubeProgrammer,如图所示

Pra STN	132CubeProgrammer	- 🗆 ×	
STM32 Cube	Programmer	💿 🖪 🗈 💆 🔆 🖅	
	Memory & File edition	🛑 Not connected	đ
	Device memory Open file +	US8 Connect	
Sob	Ad • Data 3 • Find 0x Read •	USB configuration Port No DFU detected Serial number Read Unprotect (MCU)	
CPU		_	
SWV	No data to display		
	Log Verbosity level 1 2 3		
•	16:33:39 : STM32CubeProgrammer API v2.5.0	Target information Board	
?	0% 🛞	CPU	

2.3.2. STM32CubeMX

STM32CubeMX 是 ST 公司推出的专门用于生成 STM32 的 HAL 代码的代码生成软件。 它利用可视化界面来进行 STM32 时钟、定时器、DMA、串口、GPIO 等各种资源的配置。 目前 ST 已经将 STM32MPU 系列 CPU 添加进 STM32CubeMX,我们也可以用此工具来 配置 TF-A, Optee, U-boot 以及 Kernel 的设备树和时钟,所以它可以用来在 Cortex A7 开 发 时 生 成 设 备 树 和 时 钟 , 下 载 地 址 如 下 : https://www.st.com/zh/development-tools/stm32cubemx.html_。路 径 为 03_Tools → en.stm32cubemx_v6-0-1.zip。

双击 CubeMX 图标,打开以后如图所示:



2.3.3. JAVA 环境

在安装 STM32CbeMX 和 STM32CubeIDE 前我们要先安装 Java 的环境, Java 运行环境 版本必须是 V1.7 及以上, 否则会导致上述两个应用程序无法使用。 https://www.java.com/zh-CN/download/manual.jsp 查找下载最新的 64 位 Java 软件。 路径 为03_Tools→jre-8u271-windows-x64.exe。

Java 安装 - 完成		_		\times
✔ 您已成功安装 Java				
当有 Java 更新可用时, 系统将会提示您。 请始终安装更新以获取最近 有关更新设置的详细信息	新的性能	印安全改进。		
			关闭(C)
安装完 Java 运行环境之后,为了检测是否正常安装,我们可	以打开	Windows	的 cn	nd 命
令输入框,输入如下命令:				
java -version //命令查询 Java 版本				
如果安装成功的话就会打印出 Java 的版本号,如图所示:				

C:\Users\PC>java -version java version "1.8.0_271" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_271-b09) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.271-b09, mixed mode)

2.4. 安装交叉编译工具链

用户可以直接使用这个交叉编译工具链来单独编译 Bootloader, Kernel 或者编译自己的应 用程序,具体过程在后面的章节中将会详细介绍。这里先介绍交叉编译工具链的安装步骤。 使用 ARM 官方出品的交叉编译器,编译器,载地址如下: https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developertools/gnu-toolchain/ gnu-a/downloads,打开后如图所示。

https://develop	per.arm.com/downloads/-/gnu-a	
ber		
Architecture a	nd Processors $ arsigma $ Tools and Software $ arsigma $	
	Overview Arm Ecosystem FVPs	
	gnu.tar.xz.asc	
<	x86_64 Linux hosted cross compilers	6
	AArch32 bare-metal target (arm-none-eabi)	
	 gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-arm-none-eabi.tar.xz 	
	• gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-arm-none-eabi.tar.xz.asc	
	AArch32 target with hard float (arm-none-linux-gnueabihf)	
	 gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf.tar.xz 	
	o gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-arm-none-linux-	
	gnueabihf.tar.xz.asc	

路径为 03_Tools→gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf.tar.xz。

在 Ubuntu 中创建目录: /usr/local/arm

sudo mkdir /usr/local/arm

将交叉编译器放到上面的目录中并解压

sudo cp gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf.tar.xz /usr/local/arm/ -f

sudo tar -vxf gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf.tar.xz

等 待 解 压 完 成 , 解 压 完 成 以 后 会 生 成 一 个 名 为 "gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf"的文件夹,这个文件夹里面就是 我们的交叉编译工具链。



修改环境变量,使用打开/etc/profile 文件,命令如下:

sudo vi /etc/profile

打开/etc/profile 以后,在最后面输入如下所示内容:

Export PATH=\$PATH:/usr/local/arm/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-arm-none-linux-

gnueabihf/bin

hu@ubuntu: ~/linux 🔤	• 😣
File Edit View Search Terminal Help	
. /etc/bash.bashrc fi	
else if ["`id -u`" -eq 0]; then PS1='# '	
etse PS1= '\$ ' fi	
fi	
<pre>if [-d /etc/profile.d]; then for i in /etc/profile.d/*.sh; do if [-r \$i]; then . \$i fi done weret d</pre>	
unset l fi	
export PATH=\$PATH:/usr/local/arm/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-arm-none-linux-g abihf/bin	nue

修改好以后就保存退出,重启 Ubuntu 系统,交叉编译工具链(编译器)就安装成功了。

2.5. 安装相关库

sudo apt-get update

sudo apt-get install lsb-core lib32stdc++6

安装验证

arm-none-linux-gnueabihf-gcc -v



na@abancayanax 🔤 🔤 🔤
File Edit View Search Terminal Help
Using built-in specs.
COLLECT GCC=arm-none-linux-gnueabihf-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/local/arm/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-arm-none-linux-gn ueabihf/bin//libexec/gcc/arm-none-linux-gnueabihf/10.3.1/lto-wrapper Target-
ranget, and menone that data dankan waskan ang (NNL tan) shin darn 10/200/2005 (configure
Contigured with: /data/jenkins/workspace/uNU-toolchain/arm-10/Src/gcc/contigure target=arm-none-linux-gnueabihfprefix=with-sysroot=/arm-none-linux-gnuea bihf/libcwith-build-sysroot=/data/jenkins/workspace/GNU-toolchain/arm-10/buil d-arm-none-linux-gnueabihf/install//arm-none-linux-gnueabihf/libcwith-bugurl= https://bugs.linaro.org/enable-gnu-indirect-functionenable-shareddisabl e-libsspdisable-libmudflapenable-checking=releaseenable-languages=c,c++ fortranwith-omp=/data/jenkins/workspace/GNU-toolchain/arm-10/build-arm-none-
linux-gnueabihf/host-toolswith-mpfr=/data/jenkins/workspace/GNU-toolchain/arm -10/build-arm-none-linux-gnueabihf/host-toolswith-mpc=/data/jenkins/workspace
/GNU-toolchain/arm-10/build-arm-none-linux-gnueabihf/host-toolswith-isl=/data /jenkins/workspace/GNU-toolchain/arm-10/build-arm-none-linux-gnueabihf/host-tool swith-arch=armv7-awith-fou=neonwith-float=hardwith-mode=thumbwith
-arch=armv7-awith-pkgversion='GNU Toolchain for the A-profile Architecture 10 .3-2021.07 (arm-10.29)'
Thread model: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib
gcc version 10.3.1 20210621 (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 10.3-2 021.07 (arm-10.29))

"arm-none-linuxgnueabihf-gcc"的含义如下:

- 1、 arm 表示这是编译 arm 架构代码的编译器。
- 2、 none 表示厂商,一般半导体厂商会修改通用的交叉编译器,此处就是半导体厂商的名
- 字, ARM 自己做的交叉编译这里为 none, 表示没有厂商。
- 3、 linux 表示运行在 linux 环境下。
- 4、 gnueabihf 表示嵌入式二进制接口,后面的 hf 是 hard float 的缩写,也就是硬件浮点

运算,说明此交叉编译工具链支持硬件浮点运算。

5、 gcc 表示是 gcc 工具。

3. 快速开始

3.1.镜像配置

出厂开发板没有烧写镜像,请参考第二章内容配置拨码为从 SD 卡启动并制作相应 SD 启动卡,详细文档参考《Software_Development_Guide》。

下面简单描述如何制作 SD 卡:

使用第三方的镜像烧录工具将位于 02_Images/sdmmc 中的 img 镜像文件 135_flash_layout.raw 写入 SD 卡, 在 03_Tools/中已经包含了一个烧写工具: Win32DiskImager-1.0.0-binary。双击打开即可。



pp135单板机 > 03_Tools >	Win 32 Disk Imager - 1.0.0 - bina	ry >	ŧ	E Win32DiskImager-1.0.0-bina
□ ↓ 排序 · 三 查看 ·				(
名称	修改日期	类型	大小	
LGPL-2.1	2016/10/4 7:17	1 文件	26 KB	
libEGL.dll	2016/12/1 18:33	应用程序扩展	22 KB	
libgcc_s_dw2-1.dll	2015/12/29 6:25	应用程序扩展	118 KB	
libGLESV2.dll	2016/12/1 18:33	应用程序扩展	2,736 KB	
libstdc++-6.dll	2015/12/29 6:25	应用程序扩展	1,505 KB	
libwinpthread-1.dll	2015/12/29 6:25	应用程序扩展	78 KB	
🚯 opengl32sw.dll	2014/9/23 18:36	应用程序扩展	14,864 KB	
G Qt5Core.dll	2017/3/7 3:33	应用程序扩展	5,275 KB	
🗟 Qt5Gui.dll	2016/12/1 18:41	应用程序扩展	5,159 KB	
G Qt5Svg.dll	2016/12/1 21:05	应用程序扩展	340 KB	
G Qt5Widgets.dll	2016/12/1 18:49	应用程序扩展	6,219 KB	
README.txt	2017/2/25 2:20	文本文档	4 KB	
👒 Win32DiskImager.exe	2017/3/7 3:32	应用程序	187 KB	

选择镜像文件 135_flash_layout.raw

tput/ST135单标	版机项目/C)2_Imag	es/sdmmc/	135_flash	_layout.raw	2	 •
校验值 无 ▼	生成	夏制				1	
□ 仅读取已分 任务进度	間分区						
□ 仅读取已分 任务进度	間分区						

文件类型要选择*.*才能找到烧录文件

文件名(N):	my.raw	~	*.*	
			(O) TTT	取消

使用读卡器找到设备之后,单击写入,然后等待烧写完成即可。

3.2. 上电启动

在板子上找到 DEBUG 丝印,正确连接之后,使用 USB-TTL 串口连接上电脑,如果没有软件见第二章的内容。

单板机启动后,串口终端打印 U-Boot 和内核的运行信息。

4. 功能测试

4.1.核心资源

在 Linux 系统中,提供了 proc 虚拟文件系统来查询各项核心资源的参数以及一些通用工具来评估资源的性能。下面将具体对 CPU, memory, eMMC, RTC 等核心资源的参数进行

第 10 页

读取与测试。

4.1.1. CPU

ECB10-135A5MA-I 核心芯片是 STM32MP135DAF7, 基于高性能单核 Arm®Cortex®-A7 32 位 RISC 核心,工作频率为 650 MHz。Cortex-A7 处理器的 CPU 核心包括一个 32 kbyte L1 指令缓存,一个 32 kbyte L1 数据缓存,一个 128 kbyte 二级缓存。Cortex-A7 处 理器是一款非常节能的应用处理器,旨在为高端可穿戴设备以及其他低功耗嵌入式和消费应 用提供丰富的性能。它提供了比 Cortex-A5 多 20%的单线程性能,并且提供了与 Cortex-A9 相似的性能。

4.1.1.1. 查看 CPU 信息

使用 cat /proc/cpuinfo 查看 CPU 信息。

root@ebyte-ubunt	tu:~# cat /proc/cpuinfo
processor	: 0
model name	: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
BogoMIPS	: 48.00
Features	: half thumb fastmult vfp edsp thumbee neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt
vfpd32 lpae evtstr	m
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture:	7
CPU variant	: 0x0
CPU part	: 0xc07
CPU revision	: 5
Hardware	: STM32 (Device Tree Support)
Revision	: 0000
Serial	· 000A00103432511635373334

processor: 系统中逻辑处理核的编号, 对于多核处理器则可以是物理核、或者使用超线程技

术虚拟的逻辑核

model name: CPU 属于的名字及其编号

BogoMIPS: 在系统内核启动时粗略测算的 CPU 每秒运行百万条指令数 (MillionInstructions Per Second)

4.1.1.2. 查看 CPU 使用率

top - 13:56:36 up 58 min, 0 users, load average: 0.00, 0.00, 0.11								
tal, 1	runr	ning, 33	sleeping,	0 stopp	ped,	0 zo	mbie	
0 us,	1.0 sy	y, 0.0 ni,	99.0 id,	0.0 wa,	0.0 ł	ni, 0.	0 si, 0.0 st	
44961	6 tota	l, 3704	72 free,	30388	used	, 4	18756 buff/cache	;
() tota	l,	0 free,	0	used.	40	7640 avail Mem	l
	PR	NI V	/IRT	RES	SHR	S %C	CPU %MEM	TIME+
20	0	4908	2284	1868 R	0.7	0.5	0:00.16 top	
20	0	28520	5696	4472 S	0.0	1.3	0:03.30 system	md
20	0	0	0	0 S	0.0	0.0	0:00.01 kthre	add
0	-20	0	0	0 I	0.0	0.0	0:00.00 rcu_gp	
0	-20	0	0	0 I	0.0	0.0	0:00.00 rcu_pa	r_gp
0	-20	0	0	0 I	0.0	0.0	0:00.00 slub_fl	ushwq
0	-20	0	0	0 I	0.0	0.0	0:00.00 netns	
0	-20	0	0	0 I	0.0	0.0	0:00.00 kworke	er/0:0+
20	0	0	0	0 I	0.0	0.0	0:03.06 kwork	ker/u2:+
0	-20	0	0	0 I	0.0	0.0	0:00.00 mm_pe	ercpu_wq
20	0	0	0	0 I	0.0	0.0	0:00.00 rcu_ta	isks_k+
20	0	0	0	0 I	0.0	0.0	0:00.00 rcu_ta	nsks_t+
20	0	0	0	0 S	0.0	0.0	0:00.25 ksoft	irqd/0
20	0	0	0	0 I	0.0	0.0	0:00.34 rcu_p	reempt
20	0	0	0	0 S	0.0	0.0	0:00.02 kdevt	tmpfs
0	-20	0	0	0 I	0.0	0.0	0:00.00 inet_fra	ag_wq
20	0	0	0	0 I	0.0	0.0	0:00.77 kwork	ker/0:4+
	up 58 i ial, 1 0 us, 44961 (0 20 20 20 20 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 2	up 58 min, tal, 1 runr 0 us, 1.0 sy 449616 tota 0 tota PR 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20	up 58 min, 0 users, tal, 1 running, 33 0 us, 1.0 sy, 0.0 ni, 449616 total, 3704 0 total, PR NI V 20 0 4908 20 0 28520 20 0 0 0 -20 0 0 -20 0 0 -20 0 0 -20 0 0 0 -20 0 20 0 0 0	up 58 min, 0 users, load average tal, 1 running, 33 sleeping, 0 us, 1.0 sy, 0.0 ni, 99.0 id, 449616 total, 370472 free, 0 total, 0 free, PR NI VIRT 20 0 4908 2284 20 0 28520 5696 20 0 0 0 0 -20 0 0 0 -20 0 0 0 -20 0 0 0 -20 0 0 0 -20 0 0 0 -20 0 0 0 -20 0 0 0 -20 0 0 0 -20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0	up 58 min, 0 users, load average: 0.00 tal, 1 running, 33 sleeping, 0 stopp 0 us, 1.0 sy, 0.0 ni, 99.0 id, 0.0 wa, 449616 total, 370472 free, 30388 0 total, 0 free, 0 PR NI VIRT RES 20 0 4908 2284 1868 R 20 0 28520 5696 4472 S 20 0 0 0 0 S 0-20 0 0 0 I 20 0	up 58 min, 0 users, load average: 0.00, 0.00 tal, 1 running, 33 sleeping, 0 stopped, 0 us, 1.0 sy, 0.0 ni, 99.0 id, 0.0 wa, 0.0 H 449616 total, 370472 free, 30388 used, 0 used. 0 total, 0 free, 0 used. PR NI VIRT RES SHR 20 0 4908 2284 1868 R 0.7 20 0 28520 5696 4472 S 0.0 20 0 0 0 S 0.0 0 -20 0 0 1 0.0 0 -20 0 0 1 0.0 0 -20 0 0 1 0.0 0 -20 0 0 1 0.0 0 -20 0 0 1 0.0 0 -20 0 0 1 0.0 0 -20 0 0 0 1 0.0 20<	up 58 min, 0 users, load average: 0.00, 0.00, 0.11 tal, 1 running, 33 sleeping, 0 stopped, 0 zo 0 us, 1.0 sy, 0.0 ni, 99.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0. 449616 total, 370472 free, 30388 used, 4 0 total, 0 free, 0 used. 40 PR NI VIRT RES SHR S %C 20 0 4908 2284 1868 R 0.7 0.5 20 0 28520 5696 4472 S 0.0 1.3 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0 -20 0 0 1 0.0 0.0 0 -20 0 0 1 0.0 0.0 0 -20 0 0 1 0.0 0.0 0 -20 0 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0	up 58 min, 0 users, load average: 0.00, 0.00, 0.11 tal, 1 running, 33 sleeping, 0 stopped, 0 zombie 0 us, 1.0 sy, 0.0 ni, 99.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st 449616 total, 370472 free, 30388 used, 48756 buff/cache 0 total, 0 free, 0 used. 407640 avail Mem PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM 20 0 4908 2284 1868 R 0.7 0.5 0:00.16 top 20 0 4908 2284 1868 R 0.7 0.5 0:00.16 top 20 0 28520 5696 4472 S 0.0 1.3 0:03.30 system 20 0 0 0 0.0 0.0 0:00.00 reu_gp 0-20 0 0 1 0.0 0.0 0:00.00 reu_gp 0-20 0 0 1 0.0 0.0 0:00.00 reu_gp 0-20 0 0 0 0.0 0:00.00 reu_gp

%usr: 表示用户空间程序的 cpu 使用率

%sys: 表示系统空间的 cpu 使用率

%idle: 空闲 cpu

%irq: cpu 处理硬中断的数量

%sirq: cpu 处理软中断的数量

4.1.1.3. 查看 CPU 温度信息

通过 cat /sys/class/hwmon/hwmon0/temp1_input 来查看 CPU 的内部温度。

root@ebyte-ubuntu:~# cat /sys/class/hwmon/hwmon0/temp1_input 54988

上面的数值除以1000就是正确的温度值,单位为摄氏度。

4.1.2. 内存

4.1.2.1. 查看内存信息

通过 cat /proc/meminfo 可以查看内存信息。

root@ebyte-ubuntu	u:~# cat /proc/meminfo
MemTotal:	449616 kB
MemFree:	370472 kB
MemAvailable:	407640 kB
Buffers:	0 kB
Cached:	39208 kB
SwapCached:	0 kB
Active:	13408 kB

MemTotal: 总内存量。这里显示的值为 449616 kB, 表示系统总共有大约 449 MB 的物理 内存可用。

MemFree: 空闲内存量。这里显示的值为 370472 kB, 表示当前系统中有大约 370 MB 的内存是空闲的, 未被使用。

MemAvailable: 可用内存量。这里显示的值为 407640 kB,表示当前可供系统使用的内存总量,包括已缓存的内存和可用的内存。

Buffers: 缓冲区使用量。这里显示的值为 0 kB,表示系统当前没有使用任何内存作为缓冲区。

Cached:缓存的内存量。这里显示的值为 39208 kB,表示系统当前用于缓存的内存量。 SwapCached:交换缓存的内存量。这里显示的值为 0 kB,表示当前没有被缓存到交换空间 中的内存。

Active: 活跃的内存量。这里显示的值为 13408 kB, 表示当前正在使用的内存量。

4.1.2.2. 内存压力测试

通过给定测试内存的大小和次数,可以对系统现有的内存进行压力上的测试。可使用系统工具 memtester 进行测试,如指定内存大小 10MB,测试次数为 10,测试命令为"memtester 10M 10"。



root@ebyte-ubuntu:~# memtester 10M 10 memtester version 4.3.0 (32-bit) Copyright (C) 2001-2012 Charles Cazabon. Licensed under the GNU General Public License version 2 (only). pagesize is 4096 pagesizemask is 0xfffff000 want 10MB (10485760 bytes) got 10MB (10485760 bytes), trying mlock ...locked. Loop 1/10: Stuck Address : ok Random Value : ok Compare XOR : ok Compare SUB : ok Compare MUL : ok Compare DIV : ok Compare OR : ok Compare AND : ok Sequential Increment: ok Solid Bits : ok Block Sequential : ok Checkerboard : ok Bit Spread : ok Bit Flip : ok Walking Ones : ok Walking Zeroes : ok 8-bit Writes : ok 16-bit Writes : ok *****

4.1.3. NandFlash 测试

4.1.3.1. 查看 Nand 容量及大小

root@ebyte-ubuntu:~# cat /proc/mtd dev: size erasesize name mtd0: 00080000 00020000 "fsb11" mtd1: 00080000 00020000 "fsb12" mtd2: 00080000 00020000 "metadata1" mtd3: 00080000 00020000 "metadata2" mtd4: 00400000 00020000 "fip-a1" mtd5: 00400000 00020000 "fip-b1" mtd6: 00400000 00020000 "fip-b1" mtd7: 00400000 00020000 "fip-b2" mtd8: 0ee00000 00020000 "UBI"

4.1.4. RTC

RTC(Real-time clock)本身是一个时钟,用来记录真实时间,当软件系统关机后保留系统时间并继续进行计时,系统重新开启后在将时间同步进软件系统。

STM32MP135 芯片内部包含 RTC 时钟,如果实际产品对 RTC 功耗要求不是很高,对断电时间保持要求在一个月以内,可以直接使用芯片内部 RTC,否则就需要采用专用外部 RTC 芯片了。RTC 的测试通常采用 Linux 系统常用的 hwclock 和 date 命令配合进行,下面测试将系统时间写入 RTC,读取 RTC 时间并设置为系统时间并进行时间掉电保持的测试。

设置系统时间

将系统时间设置为 2024.07.12 16:35:15

root@ebyte-ubuntu:~# date 071216352024.15

Fri Jul 12 16:35:15 UTC 2024

将系统时间写入 RTC



root@ebyte-ubuntu:~# hwclock -w

root@ebyte-ubuntu:~# hwclock -r

2000-01-01 07:07:15.965766+0000

掉电保持 RTC 时间

将开发板关机断开电源,一段时间后重新上电开机。查看 RTC 时间和系统时

间:

root@ebyte-ubuntu:~# hwclock -r

2024-07-12 16:52:42.648561+0000

4.1.5. WatchDog

使用测试例程测试看门狗,文件已经被编译好放在 home 目录下。运行看门狗应用,超时时间 为 4s,每间隔 1s 喂一次狗:

root@ebyte-ubuntu:/home# ./watchdog 4 1 0 Starting wdt_driver (timeout: 4, sleep: 1, test: ioctl) Trying to set timeout value=4 seconds The actual timeout was set to 4 seconds Now reading back -- The timeout is 4 seconds

如果将上面的 1s 改到大于 4s,则超过了要求的 4s 喂狗时间,开发板会重启。

4.1.6. 电源管理

本章节演示 Linux 电源管理的 Suspend 功能,让开发板睡眠,通过外部事件唤醒。Linux 内核一般提供了三种 Suspend: Freeze、Standby 和 STR(Suspend to RAM),在用户空间向"/sys/power/state"文件分别写入"freeze"、"standby"和"mem",即可触发它们。目前只 支持休眠到内存的方式,即"mem"方式。 查看当前支持的模式



root@ebyte-ubuntu:~# cat /sys/power/state mem

设置唤醒源

root@ebyte-ubuntu:/home#echoenabled >/sys/devices/platform/soc/40010000.serial/tty/ttyST

M0/power/wakeup

休眠到内存

root@ebyte-ubuntu:~# echo "mem" > /sys/power/state

4.2.外设接口

4.2.1. GPIO

GPIO 的测试是通过文件系统 sysfs 接口来实现的。pin 脚的编号定义为 #define PIN_NO(port, line) (((port) - 'A') * 0x10 + (line)), 其中 port 为 gpio 端口, line 为该 gpio 对应引脚, ((port)-'A') 代表 ASCII 码相减。如 PA8 对应的 pin 引脚编号 为:PIN_NO('A',8)=(0x41-0x41)*0x10+8=(65-65)*16+8=8。

导出 GPIO

root@ebyte-ubuntu:~# cd /sys/class/gpio/ root@ebyte-ubuntu:/sys/class/gpio# ls export gpiochip112 gpiochip16 gpiochip48 gpiochip80 unexport gpiochip0 gpiochip128 gpiochip32 gpiochip64 gpiochip96 root@ebyte-ubuntu:/sys/class/gpio# echo 8 > export

设置 GPIO 方向

输入



root@ebyte-ubuntu:/sys/class/gpio# echo "in" > PA8/direction

输出

root@ebyte-ubuntu:/sys/class/gpio# echo "out" > PA8/direction

设置 GPIO 值

root@ebyte-ubuntu:/sys/class/gpio# echo 1 > PA8/value

注销 GPIO

root@ebyte-ubuntu:/sys/class/gpio# echo 8 > unexport root@ebyte-ubuntu:/sys/class/gpio# ls export gpiochip112 gpiochip16 gpiochip48 gpiochip80 unexport gpiochip0 gpiochip128 gpiochip32 gpiochip64 gpiochip96

4.2.2. LED 灯

Linux 系统提供了一个独立的子系统以方便从用户空间操作 LED 设备,该子系统以文件的 形式为 LED 设备提供操作接口。这些接口位于/sys/class/leds 目录下。在硬件资源列表中, 我们已经列出了开发板上所有的 LED。下面通过命令读写 sysfs 的方式对 LED 进行测试。 下述命令均为通用命令,也是操控 LED 的通用方法。

root@ebyte-ubuntu:/sys/class/leds# ls

green:heartbeat

点亮和熄灭 LED

root@ebyte-ubuntu:/sys/class/leds/green:heartbeat# echo 0 > brightness

root@ebyte-ubuntu:/sys/class/leds/green:heartbeat# echo 1 > brightness

查看 LED 触发模式

root@ebyte-ubuntu:/sys/class/leds/green:heartbeat# cat trigger

[none] rfkill-any rfkill-none kbd-scrolllock kbd-numlock kbd-capslock kbd-kanalock kbd-shiftlock kbd-altgrlock kbd-ctrllock kbd-altlock kbd-shiftllock kbd-shiftlock kbd-ctrlllock kbd-ctrlrlock timer oneshot heartbeat backlight gpio cpu cpu0 default-on transient flash torch mmc0 mmc1

4.2.3. 串口

本单板机引出了两路串口供使用,分别是 UART5 和 USART3,其中 UART5 是双线制,只有 RX 和 TX, USART3 是四线制,有 RX,TX,RTS 和 CTS。

4.2.3.1. UART5

此串口可以直接使用 usb-ttl 转接线连接 PC 进行测试。在单板机中被注册为 ttySTM2,使用 minicom 打开 ttySTM2 即可通讯。

A - Serial Device	: /dev/ttySTM2
B - Lockfile Location	: /var/lock
C - Callin Program	
D - Callout Program	
E - Bps/Par/Bits	: 115200 8N1
F - Hardware Flow Control	: No
G - Software Flow Control	: No
G - Software Flow Control Change which setting?	: No
G - Software Flow Control Change which setting?	: No I rd
G - Software Flow Control Change which setting? Screen and keyboa Save setup as dfl	: No
G - Software Flow Control Change which setting? Screen and keyboa Save setup as dfl Save setup as	: No I rd

4.2.3.2. USART3

本串口支持三种协议, RS485, RS422 和 RS232, 通过跳线帽来选择。在单板机中被注册为 ttySTM1。





4.2.3.2.1. RS232

使用跳线短接 J7 的 12 脚,使用 RS232 转 USB 连接电脑,可以使用 minicom 和单板机进行 通信。

支持开启硬件流控和关闭两种通信方式。

4.2.3.2.2. RS422

使用跳线短接 J7 的 23 脚,使用 RS422 转 USB 连接电脑,可以使用 minicom 和单板机进行 通信。

4.2.3.2.3. RS485

可以使用 termios 库来操作 RTS 控制线来操作发送使能和接收使能,示例代码如下。



```
****
#include <termios.h>
int main() {
    int serial_fd = open("/dev/ttySTM1", O_RDWR);
    if (serial_fd == -1) {
         perror("Failed to open serial port");
         return 1;
    }
    int status;
    if (ioctl(serial_fd, TIOCMGET, &status) == -1) {
         perror("Failed to get modem status");
         close(serial_fd);
         return 1;
    }
// 设置 RTS 信号
    status |= TIOCM_RTS; // 设置 RTS 为高电平(使能发送) high
// status &= ~TIOCM_RTS; // 设置 RTS 为低电平 low
    if (ioctl(serial_fd, TIOCMSET, &status) == -1) {
         perror("Failed to set modem status");
         close(serial_fd);
         return 1;
}
    // 在这里可以进行其他操作或数据传输
    while(1);
close(serial_fd);
    return 0;
}
```

使用 RS485 转 usb 连接 PC 之后,继续使用 linux 系统调用 write 和 read 进行读写数据。

4.2.4. CAN

本节采用 Linux 系统常用的 cansend、candump 命令进行 SocketCAN 的通讯测试。 这里测试使用的 USB-CAN 模块对单板机的 CAN 接口进行测试。CANH, CANL 分别与 USB 转 CAN 模块的 CANH, CANL 相连。

初始化 CAN 网络接口

root@ebyte-ubuntu:/ # ifconfig can0 down

root@ebyte-ubuntu:/ # ip link set can0 type can bitrate 1000000

上述命令设置 can0 速度为 1000Kbit/S,两个 CAN 设备的速度要设置为一样的! 速度设置好以后打开 can0 网卡,命令如下:

root@ebyte-ubuntu:/#ifconfig can0 up

can0 打开以后就可以使用 can-utils 里面的小工具进行数据收发测试了。开发板输入如下命 令进行接收和发送:

root@ebyte-ubuntu:~# candump can0 //接收数据

root@ebyte-ubuntu:~# cansend can0 5A1#11.22.33.44.55.66.77.88

cansend 命令用于发送 can 数据, "5A1" 是帧 ID, "#"号后面的"11.22.33.44.55.66.77.88" 就是要发送的数据, 十六进制。 CAN2.0 一次最多发送 8 个字节的数据, 8 个字节的数 据之间用"."隔开。如果 USB 转 CAN 设备工作正常的话接收端就会接收到上面发送过 来的这 8 个字节的数据, 如图所示:



4.2.5. USB

本节通过相关命令或热插拔、USB HUB 验证 USB Host 驱动的可行性,实现读写 U 盘的功能、usb 枚举功能。

4.2.5.1.1.插入U盘

插入U盘和使用 lsblk 查找存储设备。

root@ebyte-ubuntu:~# lsblk

NAME	MAJ	:MIN	RM S	SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda	8:0	15	58.6G	0 disk
-sda1	8:1	1 58	8.6G 0) part
`-sda2	8:2	1	1M	0 part
mtdblock0	31:0	0	512K	0 disk
mtdblock1	31:1	0	512K	0 disk
mtdblock2	31:2	0	512K	0 disk
mtdblock3	31:3	0	512K	0 disk
mtdblock4	31:4	0	4M	0 disk
mtdblock5	31:5	0	4M	0 disk
mtdblock6	31:6	0	4M	0 disk
mtdblock7	31:7	0	4M	0 disk
mtdblock8	31:8	0	238M	0 disk

4.2.5.2.U 盘挂载读写

挂载 U 盘

root@ebyte-ubuntu:~# mount /dev/sda1 /mnt/sda/

读文件

提前在 u 盘中创建一些文件

root@ebyte-ubuntu:~# mount /dev/sda1	/mnt/sda/
root@ebyte-ubuntu:~# ls /mnt/sda/	
MobaXterm_Installer_v12.3.zip	conf
'System Volume Information'	setup.exe
autorun.inf	sources
boot	support

写文件

root@ebyte-ubuntu:~# mount /dev/sda1 /mnt/sda/				
root@ebyte-ubuntu:~# ls /mnt/sda/				
MobaXterm_Installer_v12.3.zip	conf			
'System Volume Information'	setup.exe			
autorun.inf	sources			
boot	support			

4.2.6. OTG

硬件上并不支持 OTG 主从模式的自动切换,所以只能配置设备树 OTG 节点为主模式或者 从模式。

```
/*otg*/
&usbotg_hs {
phys = <&usbphyc_port1 0>;
phy-names = "usb2-phy";
// dr_mode = "peripheral"; //otg 从模式
dr_mode = "host"; // otg 主模式
vbus-supply = <&vbus_otg>;
status = "okay";
};
```

配置为主模式之后,使用 usb 转 typec 母连接 usb 设备,将会自动挂载,比如鼠标, u 盘。



配置为从模式之后,使用 usb-typec 数据线连接 pc。然后加载 usb 大容量设备驱动 usb_f_mass_storage, libcomposite 之后,再将板上的存储设备挂载到 pc 即可。比如 u 盘,/dev/sda1, mmc 的某一个分区。



depmod

挂载驱动,并将u盘共享

modprobe libcomposite

modprobe usb_f_mass_storage

modprobe g_mass_storage file=/dev/sda1 removable=1

卸载驱动

modprobe g_mass_storage -r

modprobe usb_f_mass_storage -r

modprobe libcomposite -r

4.2.7. SD 卡

ECB10-135A5M5M-I 使用 SDMMC1 连接 Micro SD。

4.2.7.1. 查看 TF 卡容量

通过 fdisk-l 命令可以查询到 TF 卡分区信息及容量:

lsblk

NAME	MAJ:N	MIN	RM	SIZE RO	TYPE MOU	INTPOINT
-mmcblk0p1	179:1	0	256K	0 part		
-mmcblk0p2	179:2	0	256K	0 part		
-mmcblk0p3	179:3	0	256K	0 part		
-mmcblk0p4	179:4	0	256K	0 part		
-mmcblk0p5	179:5	0	4M	0 part		
-mmcblk0p6	179:6	0	4M	0 part		
-mmcblk0p7	179:7	0	512K	0 part		
-mmcblk0p8	179:8	0	64M	0 part		
`-mmcblk0p9	179:9	02	9.7G	0 part		

4.2.7.2. TF 卡的性能测试

性能测试主要测试 eMMC 在 linux 系统下对文件的读写速度,一般结合 time 与 dd 双命 令进行测试。挂载需要测试的 TF 卡分区,这里以最后一个分区/dev/mmcblk0p9 为例,挂

载目录为/mnt/rootfs。

写文件测试

time dd if=/dev/zero of=/mnt/rootfs/home/tempfile bs=1M count=100 conv=fdatasync

100+0 records in

100+0 records out

104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 5.95716 s, 17.6 MB/s

real 0m6.203s

user 0m0.000s

sys 0m2.125s

读文件测试

读文件时忽略 cache 的影响。这是可以指定参数 iflag=direct, nonblock。

time dd if=/mnt/rootfs/home/tempfile of=/dev/null bs=1M count=100 iflag=direct,nonblock

100+0 records in

100+0 records out

104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 4.46744 s, 23.5 MB/s

real 0m4.495s

user 0m0.000s

sys 0m0.059s

4.2.8. 显示

ECB10-135A5M5M-I 支持 HDMI 和 LCD 两种显示方案:

HDMI 显示:由于 STM32MP135CPU 没有 HDMI 相关的控制器,所以 HDMI 是通过显示转换芯片 SII9022A 将 RGB 转换为 HDMI 信号进行输出,支持最大分辨率 1280 x 720@60fps。

LCD 显示: LCD 测试部分将演示对 Linux 的 drm 设备操作,实现液晶输出显示 RGB 颜 色和颜色合成测试。LCD 采用 RGB888 的显示模式。

在 uboot 阶段通过选择对应的设备树文件来切换显示方案。

4.2.8.1. HDMI 显示

如果用户使用过程需要 HDMI 显示功能,启动开发板,在 uboot 启动阶段在启动模式下选择 "3",然后按"Enter"键即可。

1: stm32mp135-ebyte-produce

2: stm32mp135-discovery-lcd

3: stm32mp135-discovery-hdmi

Enter choice: 3

3: stm32mp135-discovery- hdmi

4.2.8.2.LCD 显示

如果用户使用过程需要 LCD 显示功能,启动开发板,在 uboot 启动 log 阶段在启动式下选择 "2",然后按"Enter"键即可。

1: stm32mp135-ebyte-produce

2: stm32mp135-discovery-lcd

3: stm32mp135-discovery-hdmi

Enter choice: 2

2: stm32mp135-discovery- lcd

4.2.9. 触摸

evtest 命令测试

终端执行"evtest"进入测试界面。选择测试外设为触摸屏,这里默认为输入中断 0,测试 界面选择"0"按下回车即可开始测试。



evtest

No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*

Available devices:

/dev/input/event0: Goodix Capacitive TouchScreen

/dev/input/event1: wake_up

Select the device event number [0-1]: 0

Input driver version is 1.0.1

Input device ID: bus 0x18 vendor 0x416 product 0x38f version 0x1060

Input device name: "Goodix Capacitive TouchScreen"

Supported events:

Event type 0 (EV_SYN)

Event type 1 (EV_KEY)

Event code 59 (KEY_F1)

Event code 60 (KEY_F2)

Event code 61 (KEY_F3)

Event code 62 (KEY_F4)

Event code 63 (KEY_F5)

Event code 64 (KEY_F6)

Event code 125 (KEY_LEFTMETA)

Event code 330 (BTN_TOUCH)

Event type 3 (EV_ABS)

Event code 0 (ABS_X)

Value 0

Min 0

Max 1023

Event code 1 (ABS_Y)

Value 0

Min 0

Max 599

Event code 47 (ABS_MT_SLOT)

Value 0

Min 0

0 Min Max 1023 Event code 54 (ABS_MT_POSITION_Y) 0 Value Min 0 599 Max Event code 57 (ABS_MT_TRACKING_ID) Value 0 Min 0 Max 65535 Properties: Property type 1 (INPUT_PROP_DIRECT) Testing ... (interrupt to exit) Event: time 946684926.419206, type 3 (EV_ABS), code 57 (ABS_MT_TRACKING_ID), value 0 Event: time 946684926.419206, type 3 (EV ABS), code 53 (ABS MT POSITION X), value 248 Event: time 946684926.419206, type 3 (EV_ABS), code 54 (ABS_MT_POSITION_Y), value 313 Event: time 946684926.419206, type 3 (EV ABS), code 48 (ABS MT TOUCH MAJOR), value 50 Event: time 946684926.419206, type 3 (EV_ABS), code 50 (ABS MT_WIDTH_MAJOR), value 50 Event: time 946684926.419206, type 1 (EV KEY), code 330 (BTN TOUCH), value 1 Event: time 946684926.419206, type 3 (EV ABS), code 0 (ABS X), value 248 Event: time 946684926.419206, type 3 (EV_ABS), code 1 (ABS_Y), value 313 Event: time 946684926.419206, ----- SYN REPORT -----Event: time 946684926.472114, type 3 (EV_ABS), code 54 (ABS_MT_POSITION_Y), value 314 Event: time 946684926.472114, type 3 (EV_ABS), code 1 (ABS_Y), value 314



由上面可知,主要显示坐标值、键值,具体信息如下:

EV SYN: 同步事件

EV_KEY: 按键事件, 如 BTN_TOUCH 表示是触摸按键

EV ABS: 绝对坐标, 如触摸屏上报的坐标

BTN_TOUCH: 触摸按键

ABS_MT_TRACKING_ID 表示采集信息开始,后面一个 ABS_MT_TRACKING_ID 表示采集信息结束

单点触摸信息是以 ABS 承载并按一定顺序发送,如:

ABS_X: 是相对于屏幕绝对坐标 X

ABS_Y:是相对于屏幕绝对坐标 Y 而多点触摸信息则是以 ABS_MT 承载并按一定顺序发送,如:

ABS_MT_POSITION_X: 表示屏幕接触面的中心点 x 坐标位置.

ABS_MT_POSITION_Y: 表示屏幕接触面的中心点 Y 坐标位置

4.3. 网络接口

4.3.1. Ethernet

使用 net-tools 工具包中的 ifconfig 对网络进行手动配置,首先通过通过 ifconfig 命令查看 网络设备信息如下。

```
ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.250 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
ether 00:04:9f:04:d2:35 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 3524 bytes 3681632 (3.6 MB)
RX errors 0 dropped 73 overruns 0 frame 0
TX packets 1262 bytes 218100 (218.1 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 44 base 0xc000
```

下面介绍给 eth0 手动配置 IP 地址 192.168.0.250 的方法, 命令如下:

ifconfig eth0 192.168.0.250 netmask 255.255.255.0 up

配置好以太网连接之后就可以使用 PING 对网络连接进行简单的测试, ping 同一网段的虚 拟机测试。

ping 192.168.0.130

PING 192.168.0.130 (192.168.0.130) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 192.168.0.130: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.53 ms

64 bytes from 192.168.0.130: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.34 ms

64 bytes from 192.168.0.130: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.37 ms

64 bytes from 192.168.0.130: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.30 ms

4.3.2. WIFI

本节主要介绍 Linux 下 Wi-Fi 的配置和使用,通常 Wi-Fi 模块可以支持两种工作模式,分别是 STA 模式和 AP 模式,有些外设模块还支持 STA 和 AP 模式同时工作。STA 模式 允许开发板连接外部 Wi-Fi 热点, AP 模式将开发板变成 Wi-Fi 热点,供其它外部设备连接。

开发板板载 AP6212 Wi-Fi 和 Bluetooth 二合一模块,当前不支持 STA 和 AP 同时工作, AP6212 Wi-Fi 模块对应的驱动为 brcmfmac,使用前加载驱动。

modprobe brcmfmac

[2250.502879] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database

[2250.650222] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'

[2250.728001] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1

brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM43430/1 wl0: Sep 11 2018 09:22:09 version 7.45.98.65 (r707797 CY) FWID 01-b54727f

查看加载的驱动



lsmod grep brcm		
brcmfmac	225280	0
cfg80211	647168	1 bremfmae
bremutil	16384	1 bremfmac

驱动加载的过程中会将位于/lib/firmware/brcm 的 Wi-Fi 固件加载到模块内部。WiFi 模块驱动加载成功之后生成 Wi-Fi 的网络节点 wlan0, 如下所示

```
ifconfig wlan0
wlan0: flags=4098<BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 50:41:1c:b6:9c:32 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

4.3.2.1. STA 模式连接 WIFI 热点

下面尝试手动连接附近的 Wi-Fi 热点"TST-2.4G", 这是一个采用 WPA2 加密方式的 Wi-Fi 热点, 密码为 12345678。

wpa_passphrase TST-2.4G TST12345678 >> /etc/wpa_supplicant.conf

连接 wifi 热点

wpa_supplicant -Dnl80211 -B -c /etc/wpa_supplicant.conf -i wlan0

使用-B参数可以在后台运行连接 WiFi,如果去掉可以查看连接过程。 连接成功后需要分配 IP 地址,使用 udpchc 分配 IP 地址



udhcpc -i wlan0

udhcpc: started, v1.30.1

udhcpc: sending discover

udhcpc: sending select for 172.20.10.5

udhcpc: lease of 172.20.10.5 obtained, lease time 86400

ip: RTNETLINK answers: File exists

查看连接状态

iw wlan0 link Connected to 4a:fe:e2:56:e0:36 (on wlan0) SSID: iPhone freq: 2437 RX: 2652 bytes (17 packets) TX: 1806 bytes (13 packets) signal: -54 dBm tx bitrate: 24.0 MBit/s bss flags: short-slot-time dtim period: 1 beacon int: 100

扫描 WIFI 热点

iw dev wlan0 scan | grep SSID

SSID: iPhone
SSID: zhendu
SSID: TP-LINK_\xef\xbc\x88\xe7\xa1\xac\xe4\xbb\xb6\xe7\xbb\x84)
SSID: \x00\x00\x00\x00\x00
SSID: \x00\x00\x00\x00\x00
SSID: TP-LINK_6C35
SSID: B05_2.4G_\xe6\x89\x93\xe5\x8d\xb0\xe6\x9c\xba
SSID: MERCURY_2.4G_D02D
SSID: KingOfSoftware
SSID: \xe5\xa4\xa7\xe5\x8e\x85\xe7\xbd\x91\xe7\xbb\x9cA-5G

4.3.2.2. AP 模式开启 WIFI 热点

Hostapd 是一个带加密功能的无线接入点程序,是 Linux 操作系统上构件无线接入点的一个比较方便的工具,支持 IEEE 802.11 协议和 IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP/RADIUS 加密。板子作为 WiFi 热点,需要为每一个接入该热点的终端(例如手机)分配 IP,路由等网络参数。如创建 SSID 为 EBYTE, PASSWD 为 12345678 的无线 wifi 热点。下面先以手动方式进行配置:

当使用 AP 模式时,需要为激活 wlan0 并配置一个静态 IP 地址,这里配置一个默认的 IP 地址: 192.168.10.1。

ifconfig wlan0 192.168.10.1 up

在前面我们有说明当前 Wi-Fi 模块不支持 STA 和 AP 模式同时工作,所以这里需要清除 STA 模式的配置,如下:

killall udhcpc

killall wpa_supplicant

wlan0 工作在 AP 模式,当其它外部设备连接这个 AP 热点的时候,它需要通过 wlan0 为 其它外部设备动态分配 IP 地址,所以需要使用 wlan0 来运行 DHCP 服务程序 udhcpd。 udhcpd 对应的配置文件为/etc/udhcpd.conf,内容如下:

File: /etc/udhcpd.conf
the start and end of the IP lease block
start 192.168.10.10
end 192.168.10.254
the interface that udhcpd will use
interface wlan0
opt dns 8.8.8.8
option subnet 255.255.255.0
opt router 192.168.10.1
option domain local
option lease 864000

配置 AP 模式最关键的一步当然是启动 hostapd 服务。启动服务之前需要通过 /etc/hostapd.conf 配置 AP 模式的 ssid, password, 加密算法, 驱动类型, 工作模式等, 完整 的参数配置说明参见: http://w1.fi/cgit/hostap/plain/hostapd/hostapd.conf,下面是针对当前硬件 的/etc/hostapd.conf 配置, 内容如下:



File: /etc/hostapd.conf interface=wlan0 driver=nl80211 # mode Wi-Fi (a = IEEE 802.11a, b = IEEE 802.11b, g = IEEE 802.11g) hw_mode=g ssid=EBYTE channel=7 wmm enabled=0 macaddr acl=0 # Wi-Fi closed, need an authentication auth_algs=1 ignore_broadcast_ssid=0 wpa=2 wpa passphrase=12345678 wpa_key_mgmt=WPA-PSK wpa_pairwise=TKIP rsn_pairwise=CCMP

配置文件准备好之后,执行下面的命令启动 hostapd 服务:

hostapd -B /etc/hostapd.conf Configuration file: /etc/hostapd.conf wlan0: Could not connect to kernel driver Using interface wlan0 with hwaddr 50:41:1c:b6:9c:32 and ssid "EBYTE" wlan0: interface state UNINITIALIZED->ENABLED wlan0: AP-ENABLED

如上面 log 显示,即可以正常使用热点服务了。如果以太网卡 eth0 已经连接 Internet,那 么通过下面的配置进行 IP 转发,那连接到 EBYTE 的外部设备也可以连接 Internet 了。



echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.10.1/24 -o eth0 -j MASQUERADE

可以用手机连接上述热点进行上网测试。

5. 参考资料

✤ Linux kernel 开源社区:

https://www.kernel.org/

✤ STM32MPU 开发社区:

https://wiki.st.com/stm32mpu/wiki/Development_zone

- ◆ STM32MP131 数据手册
- ◆ STM32MP135 数据手册

6. 修订说明

修订说明表

版本	修改内容	修改时间	编制	校对	审批
V1.0	初稿	24-09-19	HSL	WYQ	WFX
V1.1	添加第三章快速开始部分	24-12-14	HSL	WYQ	WFX

7. 关于我们



销售热线: 4000-330-990

技术支持: <u>support@cdebyte.com</u> 官方网站: <u>https://www.ebyte.com</u>

公司地址: 四川省成都市高新西区西区大道 199 号 B5 栋

